



Wie man Falten bei einer Stewart Rahmenleinwand (WallScreen Deluxe) beseitigt?

Falten am Rand von Stewart Rahmenleinwänden werden in seltenen Fällen dadurch verursacht, dass der männliche Druckknopf am Rahmen leicht verschoben ist. Diese Druckknöpfe werden bei der Herstellung zwar fest eingestellt, können jedoch bei rauem Transport oder bei der Installation ihre Position leicht ändern.

Es ist aber sehr einfach den Druckknopf wieder in seine Position zu bringen...

1. Verwenden Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher und legen Sie dessen Spitze in die Mitte des Druckknopfes, der eine Anpassung erfordert. Vorsichtig und leicht mit einem Hammer auf den Griff des Schraubendrehers in Richtung der Falte schlagen. Der Druckknopf muss sich nur etwa 0,8mm bis 1,5mm bewegen.
2. Nach Fertigstellung kann die Falte noch sichtbar sein, das ist normal. In den nächsten Tagen aber, wird das Projektionsmaterial in seine ursprüngliche Form zurückschrumpfen und die Falte wird verschwinden.

Wenn diese Anweisungen keine akzeptablen Ergebnisse liefern, rufen Sie bitte Ihren Fachhändler an und bitten Sie um ein Gespräch.

Vielen Dank, dass Sie sich für Stewart Filmscreen entschieden haben!

Ralf Lulay
Screen professional GmbH